

TORO.**Count on it.**

Super 800

20 mm ($3/4''$) Rotoros szórófej

S-800

Teljesítménytáblázat

Fúvóka	bar	l/perc	sugár
0.5	2,0	1,9	8,5
	3,0	2,3	8,8
	3,5	2,7	8,8
	4,0	3,0	9,1
0.75	2,0	2,7	8,8
	3,0	3,0	9,1
	3,5	3,4	9,4
	4,0	3,8	9,8
1.0	2,0	4,9	9,8
	3,0	5,7	10,1
	3,5	6,1	10,4
	4,0	6,8	10,7
2.0	2,0	9,1	11,3
	3,0	9,5	12,2
	3,5	11,4	12,8
	4,0	12,5	13,1
2.5	2,0	9,5	11,6
	3,0	10,6	11,9
	3,5	12,1	12,2
	4,0	13,2	12,5
3.0	2,0	12,5	11,6
	3,0	15,9	11,9
	3,5	17,4	12,5
	4,0	18,9	12,8
4.0	2,0	16,7	13,1
	3,0	19,3	14,3
	3,5	21,2	14,0
	4,0	22,3	14,9
6.0	2,0	22,3	13,7
	3,0	22,7	14,0
	3,5	23,9	14,6
	4,0	25,4	14,9
8.0	2,0	30,3	17,8
	3,0	32,1	13,7
	3,5	35,6	14,9
	4,0	37,9	15,3

A szórási sugár méterben van megadva.



A beállított szórási szög
felülről ellenőrizhető



Felülről állítható 40-360° között

Szórófejcső kihúzó nyílás

Szögállító csavar